

ПОЗ. №	ОПИСАНИЕ	№ ЗАПЧАСТИ
1 DC*	Пылеуловитель	120 001DC
2	Решетчатая крышка (петли 100 мм).....	120 002
3	Барабан мешалки в компл. с задвижкой, в сборе	120 003
3 R	Резиновая полоса для решетчатой крышки	120 003R
4	Рама, в комплекте с колесами.....	120 004
4 B	Стойка для ведра.....	120 004B
4 F	Рама, передняя часть, u-образная	120 004F
4 L	Рама, передняя часть, левая сторона.....	120 004L
4 R	Рама, передняя часть, правая сторона.....	120 004R
4 T	Рама, верхняя/задняя часть.....	120 004T
5	Колесо для загрузки (1 шт.), 80 мм, без болта.....	120 005
5 B	Болт (1 шт.) для колеса для загрузки диам. 80 мм.....	120 005B
6	Колесо (1 шт.), 300 мм, без болта.....	120 006
6 B	Болт (1 шт.) для колеса диам. 300 мм.....	120 006B
6 W	Шайба (1 шт.) для колеса диам. 300 мм.....	120 006W
7	Задвижка мешалки в компл. с болтом	120 007
8	Выключатель 9,5 А с тепловым автоматом защиты.....	120 008
8 E	Защитный выключатель рядом с решетчатой крышкой	120 008E
8 K	Кассета для защитного выключателя, в сборе	120 008K
8 K1	Элемент защитного выключателя, гнутая металлическая деталь	120 008K1
8 K2	Элемент защитного выключателя, скрученная металлическая деталь	120 008K2
8 K3	Элемент защитного выключателя, резиновая деталь.....	120 008K3
9	Рычаг мешалки (1 шт.), боковая сторона	120 009
10	Рычаг мешалки (1 шт.), боковая сторона основания.....	120 010
11	Рычаг мешалки (1 шт.), скребок.....	120 011
12	Ведущий вал	120 012
12 A	Пружинные штифты, полный комплект из 4 шт., вкл. фиксатор.....	120 012A
13	Редукторный электродвигатель 1,1 кВт, 30 об/мин, 240 В	120 013
13 G	- Только редуктор	120 013G
13 M	- Только электродвигатель.....	120 013M
14	Пусковой конденсатор 125 мкФ	120 014_125
15	Рабочий конденсатор 25 мкФ	120 015_25
16	Фазный конденсатор 20 мкФ.....	120 016_20
17 B	Телескопическая опора (1 шт.), задняя.....	120 017B
17 L	Телескопическая опора (1 шт.), передняя левая	120 017L
17 R	Телескопическая опора (1 шт.), передняя правая.....	120 017R
17 SB	Болт с гайкой (1 комплект) для телескопической опоры (1 шт.).....	120 017SB
19	Защитная решетка рядом с задвижкой мешалки	120 019
20 *	Рычаги мешалки с резиновыми деталями, 3 шт., полный комплект.....	120 020
20 A*	Рычаги мешалки с резиновыми деталями, 3 шт., без поперечного соединения	120 020A
21 *	Резина (замена, комплектация)	120 021
21 A*	Резина (комплект для замены, только лезвия)	120 021A
21 B*	Резина (комплект для замены, только для крестовины)	120 021B
23	Рычаги мешалки, 4 шт., полный комплект.....	120 023
23 A	Рычаги мешалки, 4 шт., без поперечного соединения	120 023A
24	Рычаг смесителя (1 шт.), Боковой.....	120 024
25	Рычаг смесителя (1 шт.), Боковое основание	120 025
26	Рычаг смесителя (1 шт.), Грабли	120 026
24 A	Лопатка смесителя, сталь, боковая.....	120 024A
25 A	Лезвие смесителя, сталь, боковое основание	120 025A
26 A	Лопасть миксера, сталь, грабли	120 026A
27	Лопастей миксера, сталь, комплект 4 шт.....	120 027
30	Желоб для выгрузки (в компл. с гайками)	120 030
44	Поперечное соединение для рычагов мешалки, сталь	120 044
47 *	Поперечное соединения для рычагов мешалки, резина	120 047
51 *	Кронштейн для лопасти мешалки, резина, скребок	120 051
52 *	Кронштейн для лопасти мешалки, резина, боковая сторона основания	120 052
53 *	Кронштейн для лопасти мешалки, резина, боковая сторона	120 053

ЗАПЧАСТИ - 120L, 240V



RU-07.08.20

